★天ぷら鍋

品番: KZ-T3S 希望小売価格:

2.310円(稅込)

別売品

★ビタクラフトスーパー III クリーナー* (クリームタイプ)

こびりついた焦げ付きに 付けて放置し、ふき取る

底径:

容量:

2.8L

15.8cm

■ステンレスケトル

品番: AD-KZ062 (2 本セット) 希望小売価格: 2,520円(税込)

■ニプロガラストップ 専用クリーナー* 福 语 (クリームタイプ)

日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063 (2 本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

お菓子・お惣菜 レシピが広がります

品番: AD-KZ84F28 品番: KZ-AFP1 希望小売価格 希望小売価格 5,250円(稅込) 6,195円(稅込)

■ラクッキングリル専用

平面プレート



■防熱グリルドア

品番: KZ-GDB4

7,875円(稅込)

希望小売価格

グリル庫内は

見えません。

品番: AZU50-B55 希望小売価格 4,200円(税込)

■グリル皿(消耗部品) ■ドアパッキン(消耗部品) 品番: A7F99-833

希望小売価格: 1,155円(稅込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566 希望小売価格: 525円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2013年3月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる







※このサービスは WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「350#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターー 00 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

■スマートフォンを使ったタッチアクセス機能に関するご相談は

受付9時~20時

電話 タイヤル 0120-878-832

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

で使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2013


Panasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

<赤外線式換気連動対応>





保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧一クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先 | などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認 ください。

パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をして ください(裏表紙ご参照)



日常のお手入れ …………………………36 ・お手入れ機能/パッキンの交換 …… 38

外し方・取り付け方 ………39

故障かな? ……………………… 40

こんな表示が出たら… ………… 44 仕様 ………46

保証とアフターサービス ……… 47

• グリル扉・グリル皿・吸気口カバーの



10ページ

初めて使います。操作方法を教えて。

10 はじめ

聞けます。(P.10)

どんなときの金額を表示するのっ 電気料金は

11

グは、どのメニューで焼いたらいい?

12

定番の焼き物メニュー、 調理の設定が簡単になるの? グリル庫内の汚れは: グリルメニューが簡単に

36



2

●IHのレシピ集や詳しい情報が見られます。http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

お手入れ

使い方

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益女 / 上 「死亡や重傷を負うおそれがある **誉古** 内容」です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

油は、炎がなくても温度が上がると発火する おそれがあります。特に、揚げ物・いため物な どの調理中は、使い方を誤ると発火すること がありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは



■そばを離れない




■ ऱニュー(| ऱニュー) で 揚げ物 を 選んで調理する

(加熱・湯沸かしなどで調理しない)

■油の量と 深さを守る

■鍋・フライパン などは光火力 センサーが 隠れるように置く





■予熱の火力は「中」以下 にし、加熱しすぎない




■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが 隠れるように置く

■鍋底の温度を 正しく検知するために、 トッププレートや鍋・フライパンの

(油温が上がりすぎて、発火の原因)


火災、爆発、やけど、けが、 感電などを防ぐために…


> 温注意表示や 光るリングの点灯・点滅時は やけどに注意!




(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をする ときは










内外面に付いた水をふき取っておく

※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱 することがあります。





(左右2か所)

■使用後は、

必ず電源スイッチを切る (火災の原因)

点滅しません。

●長期間使わないときは ブレーカーも切る。

■本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オーブン レンジを設置している場合

●Hクッキングヒーターを使っていなくてもオーブンレン ジを使うと、排気部(左)が熱くなります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

などの汁物や煮物 (水や調理物を加熱 していると、突然 噴き出したり鍋が 飛び跳ねることが あり、やけど・けが・ トッププレート破損 の原因)

●だし汁・みそ汁・ 吸い物・カレー

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外のものを 置かない



突沸に注意!

力セットコンロ・ ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)

●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・ア ルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の

●金属製スプーン・鍋のふた・扉・グリ ル皿・排気パネルなど

(加熱によるやけどの原因)

●市販の汚れ防止カバー(鍋の下に敷い てトッププレートの汚れを防ぐもの)

(温度調節機能が正しく働かず、油温 が上がりすぎて、発火の原因)

■ラジエントヒーターに直接食材を載 せて調理しない<T1タイプ> (火災の原因)

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とす など)を加えない

(ひびが入ったり割れると、感電や過熱・ 異常動作の原因)

使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

●排気パネルや排気部など

- ●トッププレート(特にアルミ・銅鍋の 場合は高温になります)
- ●グリル(扉·庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- →電源スイッチを切り、各部が冷めてから お手入れしてください。 吹きこぼれの手入れもご注意ください。

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因)



■可燃物をトッププレートに置いたり、 近づけない

●ふきん・紙パック・食品トレイなど

- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせ たり、乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属 製のものを入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または 修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチ とブレーカーを切る

(発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常·故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談 窓口へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

使用上のお願い

⚠注意

グリルを使うときは

(発火に注意!)



↑ ■必ず付属のグリル皿を使用する

●食材·容器など を直接入れて 調理しない (発火の原因)



■使用後や連続使用時は、グリル皿に 残った調理物・脂分を取り除く

(発火の原因)






■そばを離れたり、必要以上に 加熱しない

(発火の原因)

→焼け具合を見ながら時間を調節する。



■万一、発火したら…




②排気パネル(排気口: P.36~37)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

- ③ブレーカーを切る
- ●炎が消え、庫内の温度が下がるまで 扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れる原因)



火災、やけど、 けがなどを防ぐために…

40



医療用ペースメーカーなど をお使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください (本製品の動作が、ペースメーカーに 影響を与える原因)

排気パネル

トッププレート

トップフレーム

天而操作部

本体操作部

揚げ物をするときは

(発火・やけどに注意!)



- ■油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る(加熱を続けると、発火の原因)
- ■油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
- →油の飛び散りを少なくするには (P.20)



■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない (やけどの原因)

次の点もご注意ください




- ■本体の前に物を置かない<T1タイプ> (火災の原因)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に何も敷かない
- ●ラップなどの樹脂類 (敷物が溶けてトッププレートと鍋に焼き付いてくっつき、無理にはがすとトッププレート破損の原因)
- ●紙・ふきんなどの可燃物 (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

HIクッキングヒーターを使うとき

■磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さく なる原因)
- ■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



●Hジャー炊飯器、 卓上型のIH調理器など (IHクッキングヒーター が故障する原因)



■排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなり ます。
- ●グリル調理がうまくできないことがあります。
- ■天面操作部に水などをかけない (天面操作ボタンが誤動作する原因)
- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9」(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する (焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない →乳幼児がぶら下がったりしないよう注意する。

グリル皿のフッ素樹脂加工を傷めないために

- ■金属製のへら、ナイフ・フォークなど、端が尖った ものは使わない
- ■落としたり、硬いものに当てない

光る天面ナビ

電源を入れると、

(次に操作できる

ボタンが光ります)

電源を入れると、


表示されます。

メニュー

点灯します。

▼マーク

各部の名前



音声機能・電気料金表示について エコナビについて

音声ガイド



タイマーなど 難しい操作も、 迷わず安心して 使えます。

■直前の音声を聞き直すときこ



■音量を変える/説明を詳しくする/ 音声を消すとき(P.33)

はじめてガイド




実際に操作するときと 同じように 表示も変わるので、 操作が実感できます。

電源を入れたあと 何も操作せずに



どの説明を聞くかを選ぶ

●左右 | Hヒーターのとき: メニュー 押す



●グリルのとき: 「プリル 押す

■すべての説明を聞くとき:何も押さない。 ・左右 | H→後ろ | Hまたはラジエントヒーター →グリルの順に説明されます。 (所要時間:約8分)

■各ヒーターの説明を聞き直すとき

手順2のボタンが点滅しているうちに、再度押す。

●すべての説明を聞き直すとき:電源を切ってやり直す。


■説明を終了するとき: 30 押す



雷気料金表示

電源を切ると、電源を入れてから切るまでの電気料金 の目安が約1分間表示されます。

(金額は目安のため、調理物の量・温度などにより 異なります)







(12.7円のとき) (100円以上のとき)

■再確認するとき

電源を入れると、前回の電気料金が約30秒間 表示されます。

(表示中にボタン操作をすると、消えます)

- ■料金単価を地域に合わせて変えるとき (P.33)
- ■1日分、1か月分など累計額を確認するとき (P.30)
- ■表示をやめるとき (P.33)

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ■鍋なし自動OFF(P.44)
- 小物自動 OFF (P.44)
- ●空焼き自動OFF(P.45)
- ■電源スイッチ自動OFF * (P.40)
- ■切り忘れ自動OFF*(P.40)

トッププレートが熱い!

● 高温注意表示(P.9) ※光るリングでも補助的にお知らせ。 〈T7/T5/T3タイプ〉(P.8)

温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防 IF (P.42)
- アルミ加熱高温検知<T7/T5タイプ>(P.44)
- グリル高温自動 OFF (P.45)
- ●お手入れ異常自動OFF(P.45)


いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック(チャイルドロック)*(P.31)
- ラジエントロック<T1タイプ>(P.31)
- * Hとグリル共通です。



省エネ効果の例


揚げ物メニュー



加熱し、予熱時間を 短縮して省エネ!

油量200g·170℃設定時、約12%の省エネ効果があります。 (KZ-T773Sと当社従来品との、予熱完了お知らせまでの 消費電力量の比較)

焼き物メニュー





直径約15cmのホットケーキを、表6分/裏2分で3回連続 焼きした場合、約9%の省エネ効果があります。 (KZ-T773S「焼き物メニュー:160°C」で焼いたときと、 当社従来品「火力3」で焼いたときとの消費電力量の比較)

お知らせ

- ●省エネ効果の算出条件
- ・KZ-T773Sと当社従来品KZ-VSW33Eとの比較で算出した、平均積算電力量です。(パナソニック(株)実測データより)
- ・フライパン(底の直径18cm)、天ぷら鍋(底の直径14cm)の当社標準鍋を使用しています。
- ●省エネ効果は、作る量、鍋の大きさ・材質、およびIHヒーターの種類(オールメタル対応か、鉄・ステンレス対応か)により異な ります。

使える・使えないの見分け方

使える鍋は? 🤇

お手持ちの鍋を確認するときは… 鍋に ①鍋を置く 水を入れて

確認のしかた

使える鍋は 火力表示が点灯

加熱してみる!

呆温 1 2 3 4 5

使えない鍋は 火力表示が点滅

保温 1 2 3 4 5

●T5タイプでは、使える鍋が左右IHヒーターで異なりますので、両方のIHヒーターでご確認ください。

③ ×ニュー で「加熱」を選び

⑤ で切る

4 を押して、表示を見る

②電源を入れる

鍋を買うときは…




マークを確認する!



一般財団法人「製品安全協会 | が認証した IH クッキングヒーター(200V)対応の商品です。 (または、あっせん品をお勧めします)

■アルミ<T3/T1タイプでは使えません>




形・大きさを確認する!

- ●底が平らで、反り、脚がないもの
- ●底径が 15~26cmのもの

(フライパン・卵焼き器は、あっせん品を お勧めします)

- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使えます!



鉄・ホーロー ステンレス

- ●ステンレス(特に多層鍋)は、鍋によって火力が弱くなっ たり加熱できないものがあります。
- ●ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き 付き、トッププレートが損傷します)

オールメタル 川では使えます!



(軽いと鍋が動くことがあります)

- 多層鍋 ●アルミは、調理物を入れて700g以上の重さにする。
- ●フライパン・卵焼き器は、底の厚いアルミ鋳造品を使う。
- ●アルミ鍋では、いため物・空焼きを避ける。(鍋底が変形 しやすくなります)

使えません!



●市販の土鍋は、(⑤ CH·III) (⑤ I I I) マークや「II 用」の表示があっても使わない。(故障したり、 火力が弱くなり調理できません)


鉄・ステンレスIHでは使えません!





アルミ・銅 多層鍋

(底は磁石が付かない非磁 性ステンレスで、間にアル ミや銅を挟んだもの)












•左右田 12~26cm (アルミ・銅などは 15~26cm)

●後ろIH <T7/T5/T3タイプ>

12~18cm



丸い 脚がある 反りがある ●反りの目安として、鉄·ホーロー・ステンレス

は約3mm、アルミ・銅は約2mm以上のもの は使わない。(安全機能が正しく働かない、火 力が弱くなる、加熱できないことがあります)



12cm未満 (アルミ・銅などは 15cm未満)

- ■異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できな いことがあります。
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあり
- ●底面にホーロー加工した魚焼き器は、使えません。 (ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●「揚げ物」「焼き物」「自動湯沸かし」「自動炊飯」 メニューのときは、他にも制約があります。
- →各説明ページの「調理のポイント」でご確認 ください。

ラジエントヒーターでは、IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます<T1タイプ>

- アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、小さめの土鍋など
- ・脚付きのものは使えません。
- 魚焼き器・網は使わないでください。(調理物が落ちてトップ プレートに焼き付きます)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径 16cm未満)
 - •平らで底が厚めのもの がお勧めです。



IH調理とメニューの使い分け



調理に合わせて メニューを選択!

メニュー 使えるヒーター

自動で働く機能

■エコナビ運転 (P.11)

「光火力センサー」が鍋底温度を 素早く検知し、火力をコントロール。 加熱しすぎないから、おいしく省エネ!



基本の調理


煮る·ゆでる·温める· 蒸す·焼く·いためる などに。



加熱メニュー

(P.17)

- ・弱火から強火まで、 きめ細かい火加減が可能!
- 安定した高火力で、いため物も シャキッと! 素早い温度復帰で、鍋フリも できます。



センサーが吹きこぼれを検知する と、加熱を止めて、光るリング・ 表示・音声でお知らせ!





鍋物の下ごしらえに。





加熱



吹きこぼれを検知したら、 加熱を止めてお知らせ!



使える機能

タイマー

(左右川のみ)

タイマー

自動で働く機能

お知らせ

こげつき

お知らせ

(左右川のみ)

カウント|エコナビ|ふきこぼれ

運転



「吹きこぼれを検知 したので加熱を止め ました…」

揚げ物の とき





揚げ物メニュー(P.21)

(光・揚げ物温度調節機能)

・食材を入れても、素早く 温度復帰。温度をキープして くれるから、カラッとおいしく!



■こげつきお知らせ

「光火力センサー」が焦げ付きを 検知すると、加熱を止めて、 光るリング・表示・音声でお知らせ!







- 止めました…」 ●[5]以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに、
- ●鍋の種類·材質·底の形や大きさ·火力·調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わりま す。(煙やにおいが出ることもあります)
- ●煮物·煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まる ことがあります。(ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばす ものや、パエリアなど少し焦げ付かせるもののとき)
- →再加熱するには

□ 押して「こげつき」表示を消し、再加熱の操作を

→「こげつきお知らせ」を解除するとき(P.35)

温度を合わせて 焼くとき ハンバーグや、 ホットケーキなどに。







焼き物メニュー(P.21)

(フライパン焼き物温度調節機能)

•自分で火加減しなくても、 温度をキープしてくれる から、手間なくおいしく






自動で湯を 沸かすとき





自動湯沸かし **X_1-**(P.23)





<T7/T5/T3タイプ> 自動でごはんを 炊くとき





自動炊飯

お知らせして自動オフ。



X_1-(P.23) 炊き上がったら、



調理のポイント 煮立ち具合(ぐつぐつ感)や ュージュー音)を見て火加減を!



- ●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。
- ●鍋の材質によって火力感*が変わります。
- *鉄·ホーロー▶ステンレス▶多層鍋▶アルミ·銅の順に弱くなります。
- *アルミ・銅は、鉄に比べ、火力「7·8」で約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)

■煮る・温めるときは…

長時間の煮込みには **必ずタイマーを使う**(P.19)

約45分で「切り忘れ自動OFF」が働きます。




汁物などは加熱する前に かき混ぜて!

みそ汁・カレーなどの汁物や煮物。

■焼く・いためるときは…

予熱は短めで充分!

長すぎると、鍋の赤熱・変形の原因に。 (軽い小さな鍋は、火力も少し弱めに) 油は予熱してから入れる 高火力のため、煙が出ることがあります。



全体を手早くいためる

安定した高火力でいため物もシャキッ。 素早い温度復帰で、鍋フリもできます。・

加熱する

■左右IHヒーターで



スタートする



3 火力を合わせる



調理が終わったら… 4 切る



 \triangleleft

加熱

・火力調節の目安(もっとIH!おうちメニューが 増える本)

■タイマー/カウントタイマーを使うとき

■後ろ IH ヒーターで

電源「入」

(ランプ点灯)

(T7/T5/T3タイプ)



切/入

スタートする

火力を合わせる

3 調理が終わったら… 切る




保温 1 2 3 4 5

・火力調節の目安(もっとIH!おうちメニューが 増える本)

■タイマーを使うとき (P.19)

■ラジエントヒーターで

(T1タイプ)



スタートする

切/入

火力を合わせる

調理が終わったら… 切る



弱中強

切/入

■タイマーを使うとき (P.19)


基本の調理

センサーが吹きこぼれを検知すると… 加熱が止まり、

光るリング・表示・音声でお知らせ!



「吹きこぼれ を検知したの で加熱を止め ました…」



センサー(光るリングの周囲にあります)


加熱する(「ふきこぼれお知らせ」機能付き)

「加熱」「「一」を選ぶ

(2回押す)


21811 が表示される)

■ 左右 IH ヒーターで













調理が終わったら… 切る



■タイマー/カウントタイマーを 使うとき (P.19)

 $\triangleleft || \triangleright |$

こんなときは…

- ●吹きこぼれを検知して加熱 が止まったとき
- →再加熱するには、いたいを押 して「ふきこぼれ」表示を消 し、再加熱の操作をする。

お知らせ

- ●加熱が止まるまでの時間や吹きこ ぼれ量は、鍋の種類・材質・底の形 や大きさ、火力、調理メニューなど によって変わります。
- ●牛乳・豆乳・スープ・お粥など、多く の泡が急に発生するものや少しず つの吹きこぼれや飛まつは、正 しく検知しないことがあります。 (吹きこぼれ量が多くなる、途中 で加熱が止まるなど)
- ●次の場合は、吹きこぼれても検知 しなかったり、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- •鍋がずれている。
- •鍋底・トッププレートがぬれて いる。
- •センサー上に吹きこぼれて いない。
- •蒸留水などの極端に純度が 高い水を沸かした。
- ●天面操作部に吹きこぼれると、検知 する前にエラー(3 15)になること があります。(P.44)

Û,

●左右 I Hとも「ふきこぼれお知らせ」 が働くメニュー(加熱 ① / 名) で調理しているときは、片方で吹き こぼれを検知すると、両方の加熱 が止まります。

設定時間後、自動的に切りたいとき (タイマー)

長時間煮込むときや、 ゆで時間や焼き時間などをきちんと 合わせたいときなどに便利です。


スタートしたあと…

時間を設定する

<設定できる時間の範囲>

● 1分~9時間30分


● 1分~9時間30分



■後ろIHヒーターのとき

■ラジエントヒーターのとき

● 1分~30分





調理が終わったら…

自動的に切れる

■取り消すとき

→ **- : - -** (- _{HH} - -_分 / - - ^分)が表示さ れるまで、気(一)を押す。

お知らせ、

- ●「焼き物 | / 「グリル(温度設定) | メニューのときは、タイマーボタン を押すと温度表示が消えます。
- **→**「メニュー」ボタン(「メニュー/ お手入れ」ボタン)を押すと、 再度表示されます。(約10秒間)

- ●グリル(手動)のとき: 1分~30分
- ●グリル(温度設定)のとき: 1分~60分

●時間は、次の単位で設定 できます。

- 30 分まで:1 分刻み
- 1 時間まで:5 分刻み
- ・3 時間まで:10 分刻み • 9 時間 30 分まで:
- 30 分刻み ●押し続けると、 早送りできます。
- ●最初に 曻 (一) を押す と、最長時間 (IH ヒーター の場合、9時間30分)か ら減らしながら設定でき ます。

時間の経過を知りたいとき(カウントタイマー)

焼き色を付けるときや、 葉菜のゆで時間・揚げ時間などを 計るときに便利です。




(カウントが始まる) 【 2 3 • • • (秒)

● 1 時間後までカウントされる。

止めるときは、再度押す・・・・・ 15

消すときは、再度押す・・・・・・・

●後ろIH(自動炊飯含む)またはラジエントヒーター使用中は、使えません。



18

基本の調理/タイマーを使う

し

方

温度を合わせて揚げる/焼く

調理のポイント

鍋は中央に!

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。 (トッププレートの汚れも、取っておく)




■「揚げ物」メニューは…


鍋の種類・材質に注意 (P.13)

鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長 い・異常を検知して加熱できないものがあ ります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分 程度かかるものもあります)

- →鍋の説明書もご確認を。
- →(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**) マークの鍋が お勧め。



熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカス が沈んでいる油は使わない。



材料や菜ばしなどを入れる。予熱開始後は、 油のつぎ足しや鍋の移動をしない。 (異常検知による、加熱停止の原因)

油の飛び散りを少なくするために 水分の多い材料などは 下ごしらえする

(水分や空気の膨張による破裂防止)

●切り目などを入れる

えび

切る

尾の先を 🎍

切り込みを

いか 皮をむき、両面に 切り目を

うずらの卵

ししとう

串などを刺す

●水分をふき取る

- ・ 魚介類・しいたけ・ピーマンなどの野菜
- ●竹串などで穴を開ける
- ・皮や薄皮の付いたにんにくなど
- ●ベーキングパウダーや砂糖を入れる
- ・ドーナツなどの生地
- ●揚げすぎに注意する

(破裂防止)

- ・けんさきいか・するめいかなど
- ・コロッケ
- ·うずらのゆで卵·にんにくなど
- ・ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)
- ●油を入れる前に、鍋の内側の水滴をふく

■「焼き物 | メニューは…



フライパンを使う

それ以外は、鍋底の温度が ずれることがあります。



予熱表示が消えてから 油や材料を入れる



揚げ物/焼き物メニュー

揚げる

■ 左右 IH ヒーターで



お知らせ

- ●予熱完了1分前に、音声でお知 らせします。
- ●鍋によっては設定温度から ずれることがあります。
- → で温度を調節する。

「揚げ物」を選ぶ (3回押す)

予熱中は点滅、予熱が終わったら消える

スタートする

温度を合わせる



『熱表示が消えたら… **4** 揚げる

調理が終わったら… 切る

- •温度の範囲: 140~200℃
- •温度調節の目安(もっとIH! おうちメニューが 増える本)

揚げ物

焼き物

■カウントタイマーを使うとき (P.19)

焼く





お知らせ

- ●複数のヒーターを使っている ときは、予熱時間が長めになり ます。
- フライパンによっては
- ●底が変色することがあります。 (高火力で予熱するため)
- ●設定温度からずれることがあ ります。

「焼き物」を選ぶ (4回押す)



予熱中は点滅、予熱が終わったら消える

温度

スタートする

温度を合わせる (約1~3分)

🤼 表示が消えたら… 4 烷<

┌ 調理が終わったら… 切る

- •温度の範囲: 140~230℃
- •温度調節の目安(もっとIH! おうちメニューが
- ■タイマー/カウントタイマーを使うとき(P.19)

自動で湯を沸かす/ごはんを炊く

調理のポイント

使える鍋ややかんに注意! か水や米の量を守る! ふたをする!

失敗しないためには、次のことにもご注意ください

- トッププレートが熱いときに、使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が汚れたまま、使わない。
- ●途中で、ふたを開けたり動かしたり、水や湯をつぎ足さない。

■「自動湯沸かし」メニューは…

使える鍋ややかんは…

- ⑤ CM·IH) (⑤ I H) 付きのステンレス製で 鍋底に磁石が付く
- ●内側がフッ素樹脂加工されていない
- ●底に1mm以上の反りがない
- ●底の厚さが4mm未満
- ※自動湯沸かしに使えるケトルを 別売しています。(裏表紙)



水の量は…

- ●1~2 L(沸騰を検知できる量)
- ●やかん・鍋の容量の約60%まで (吹きこぼれないように)
- ※常温の水以外(出し汁・お茶のパックなど)を沸かさない。



■「自動炊飯」メニューは…

使える鍋は…

- ●「⑤ ᢗ╟・間」「⑤ ┃ 間)付きのステンレス製
- ●底径:約16~17cm、深さ:7cm以上、 底の厚さ:2.5mm以上



米の量は…

- ●1~2カップ (約150~300g) ●正確に量る
- すりきり ・市販の カップは、 180ml—

•炊飯器付属の

カップは、

水の量は…

- ●米1カップ(約150g)当たり、200ml
- ●米の銘柄・産地、季節などにより、お好みで水の量を加減する。(水量の10%まで)
- ※お湯・pH9以上のアルカリ水は使わない。

洗米したら、充分水を切る (水量が増えてしまいます)

30分以上、水にひたす(冬場は1時間以上)



無洗米·発芽玄米·炊き込みごはんのとき 無洗米·発芽玄米は、水を増やす

714	水				
	無洗米	発芽玄米			
1カップ	230ml	240ml			
2カップ	450ml	460ml			

●発芽玄米は、白米と混ぜてお使いください。 (白米2:発芽玄米1)

炊き込みではんは、水と具の量に注意

- ●水:調味料の分量だけ減らす。
- ●具:お米の重さの30%程度に。
- ●炊く直前に調味料を入れて
 かき混ぜ、具を米の上に載せる。




炊き込みごはん・無洗米は、焦げやすいので注意

→残り10分でヒーターから外し、ぬれぶきんの上で 蒸らす。

自動湯沸かし/自動炊飯メニュー

湯を沸かす




こんなときは…

- ●沸騰した湯が飛び散るとき
- →ふたをずらすか、**『**ショで切る。
- ⇒沸騰しないで切れたとき→「ふきこぼれお知らせメニュー」(P.18)で沸かす。(深鍋で大量


お知らせ


●鍋の材質・厚さ・底形状・水温 などにより、ブザーが3分程度 ずれることがあります。

に沸かしたときなど)



ごはんを炊く (T7/T5/T3タイプ)






電源「入」 (ランプ点灯)

こんなときは…

- ●カップ数をまちがえてスタートしたとき
- →5分以内なら、ヒーターを切り、自動炊飯でやり直す。
- →5分以上たっていたら、「加 熱」で火力調節して炊く。
- ①火力[4]で沸騰させる ②蒸気が出たら、火力[1]に 弱めて炊く(約15分)
- ③ヒーターを切って蒸らす (約10分)
- ●ふたが開かないとき
- →火力「4~5」で少し加熱する。



使い方

自動 手動 温度設定

焼くものに合わせて

グリルの定番メニューを簡単に… メニューに合わせ、火力や時間を自動で調節。

「自動」で焼けないものは…

自動メニューにないものや、様子を見ながら 焼きたいときに。 少し追い焼きしたいときにも。

オーブン代わりにも… 温度と時間を合わせて調理。 おかずからパン・お菓子まで、大活躍。

■グリル調理は…

- ・調理物の厚み・高さは5cm以下、容器の高さは5.5cm以下にする (シリコンなどの樹脂製容器は、熱で変形するため使わない)
- ・串の焦げが気になるときは、串にアルミ箔を巻く
- ・じゃがいも・お菓子など、くっつきやすいものを焼くときは、 グリル皿にクッキングシートを敷く (クッキングシートの箱に記載の耐熱温度に従う)

■「自動」メニューは…

- ・下準備をきっちりとする
- ・冷凍物は、完全に解凍してから焼く
- ・調理中は、扉を開けない

■「手動」メニューは…

・反りやすいものは下準備する (あなごには串を刺す/いかには切れ目を入れる)



お願い

- ●焼け具合や時間は、調理物の種類・大きさ・数・鮮度や季節などに より異なります。
- ・自動:右の表を参考に、弱・中・強を調節してください。
- ・手動:焼け具合を見ながら、焼いてください。
- ●焼き時間の目安など、詳しくは (もっと IH! おうちメニューが増える 本 P.46)

自動

y = -	下準備		火力調節の目安					
メニュー	下 作 개	弱	中	強				
生魚の姿焼き	 ●水分の多い魚(あじなど)を塩焼きにするときは、両面に塩を振って約20分おき、水洗いして水気をふき、振り塩をする。 ●さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。 ●切れ目を入れる。(皮の乾燥による裂け・反りの防止) ●尾ヒレに化粧塩をする。(焦げすぎ・型くずれ防止) ●特に水分の多い魚(甘だい・めばる・かさごなど)のときは、グリル皿にシリコン加工した(または油を塗った)アルミ箔を敷く。(裏面に魚のたんぱく質が固まって付着するのを防止) 	小さめ、 脂ののっているもの・小あし・いわし・いたはた・あゆ	さんま (生さんま・ 塩さんま・ はらわたもの・ 切りり・真だい・いさき	●大きめ、水分の 多いもの ・たい (400g以上) ・あじ (250g以上) ・ひらあじ ・甘だい				
「切身/干物」	●切り身は、皮に切れ目を入れる。	●干物 (ししゃもなど) ・ししゃも	●切り身 (一塩もの・生) ・さけ ・さば ・たちうお	●干物(開きなど) •あじ·さんまの 開き •ほっけ •かれいー夜干し				
「つけ焼き」 つけ焼きや みそづけなど	●つけ焼きは、たれをふく。(焦げ防止)●みそづけは、みそを洗い流してふく。	小さめ、つけ時間の長いもの・ぶりのつけ焼き(小さめ)	・ぶりのつけ焼き ・さわら・たいの みそづけ ・しょうゆづけ					
「とり肉」 鶏もも肉	■厚さ2cm程度に開く。●皮付きは、皮に穴を開ける。●骨付きは、骨が見えるように開く。(生焼け防止)	●つけ焼き	●塩焼き	●塩焼き(骨付き)				
「グラタン」 (1回に1~2回まで)			・手作りグラタン					
「焼きなす」	●表面に穴を開ける。(破裂防止)		・なす(直径5cm)					

手動

J — _	火力調節の目安					
メニュー	弱	中	強			
・焦げやすいもの みりん干しなど ・焼きにくいもの 丸干しなど ・反りやすいもの あなご・いかなど ・その他 鶏の手羽先・手羽元、 さざえなどの貝	●各種みりん干し ・いわし ・さば (6枚切り) (8尾) (半身・2枚) 1~2枚 ②6~8分 ②11~13分 ②8~9 ・小あじ ・ほっけ (4尾) (1/4身・2枚) ③9~11分 ②15~17分 ・さんま (2尾) ④10~12分	①18~20分	・うるめいわし (8~10尾) ・うなぎ温め (1尾) ・帆立貝 (4個) ②8~10分 ②5~6分 ②9~12分 ・焼き鳥 (500g・8本) ・いかの姿焼き (2杯) ・いかの一夜干し (1枚) ②表13分/裏7分 ②8~12分 ②8~11分 ・さざえのつぼ焼き (6個) ・切りもち (4個) ④11~13分 ④9~10分			

グリル手動 弱中強

手動で焼く

スタートする **プ**リル 切/入

火力を合わせる



調理が終わったら… 切る

> グリル 切/入

•火力調節の目安(P.24/もっとIH!おうち メニューが増える本 P.46)

グリル 切/入

■タイマー/カウントタイマーを使うとき(P.19)

準備

グリル皿を準備する




(こびりつき防止)

- ■こんなものには、グリル皿にアルミ箔を!
- 底がザラザラしたグラタン皿 (グリル皿のフッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたバットなど (容器ずれによる焼きムラ防止)
- ミートローフなど、たれ付きのもの (焦げ防止)

グリル皿に調理物を載せる


- ●載せ方
- - •干物は、皮面を下にする。 ・皮付きの鶏もも肉は、皮面を 上にする。
 - 手前は、メニューにより 焼き色が薄くなること があります。
- ●庫内に食材・容器などを直接入れない。
- ●グリル皿に水は必要ありません。

(調理物が動かないように)



メニューを選ぶ












食パンは | 横に並べる。

中央に。


骨付きもも肉・

自動で焼く




こんなときは…

- メニューを間違えてスタート したとき
- →30秒以内なら、 いったん切ってやり直す。
- →30秒以上たっていたら、 手動で焼く。



メニューが増える本 P.46)

温度設定で焼く



電源「入」

(ランプ点灯)

こんなときは…

●連続して焼くとき

→いったん切る。

(約30分連続して加熱すると、

「切り忘れ自動OFF」が働きます」

調理が終わったら… 切る

切/入

温度設定 メニュ- お手入れ グリル 切/入

•温度の範囲: 140~280℃

・温度調節の目安(もっとIH!おうちメニューが 増える本 P.47)

■タイマー/カウントタイマーを使うとき(P.19)

お願い

- ●もちなど膨れるものは、焼けたらすぐ取り出してください。 (庫内にくっついて固まり、扉が開かなくなる原因)
- ●脂分の多いものを焼くときは、ご注意ください。 (飛び散った脂がヒーターに当たり、瞬間的に炎が 出ることがあります)
- •加熱中は、扉を開けない。(空気が入り、炎が大きくなります) •連続調理時は、グリル皿にたまった脂をキッチン ペーパーなどで吸い取る。
- •調理後30秒程度してから、扉を開ける。(煙が多く出るため)

お知らせ)

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●調理中は、庫内が明るくなったり暗くなったりします。 (ヒーターへの通電を調節しているため)
- ●中央のヒーターは明るくなりますが、左右のヒーター は明るくならずに加熱します。
- ●調理後も内部の温度が高いときは、約10分間冷却 ファンの回る音がします。

26

かんたん焼き物調理で焼く

火加減の難しい

定番の焼き物メニューが、簡単・便利に!

●メニューに合わせて温度と焼き時間を設定。 食材を入れる・裏返す・焼き上がりなどのタイミングも、音声でお知らせ。

作れるもの	メニュー番号 (操作時に選ぶ)	作れる数	フライパンの大きさ指定	備考
★ホットケーキ	A-1	1枚	なし	1枚ずつ焼く。
★ハンバーグ	A-2	1~4個	大(口径:26~27cm)	8×10cm、厚み2cmの小判型にする。
冷凍ぎょうざ (市販)	A-3	10~12個	なし	・水あり/水なしは、袋の表示に従う。水ありでは、水量:約100mlで、お湯は使わない。ぎょうざと水は、同じタイミングで入れる。 ・袋に「予熱後、いったん火を止める」と記載されていても、「かんたん焼き物調理」では止める必要はありません。 ・水ありの大きめ(1個:約20gを超える)のものは、うまく焼けません。→「焼き物メニュー」の200℃で焼いてください。
★お好み焼き	A-4	1枚	中~大(口径:24~27cm)	
★ポークソテー	A-5	1~2枚	大(口径:26~27cm)	1枚約120g·厚み約1cmにする。

次の内容を守らないと、焼き足りなかったり、焼きすぎる場合があります。→裏返し・焼き上がりの時間を調節してください。

- ●フライパンは、指定の大きさのあっせん品を使う。(あっせん以外の<a>「๑ [] マークのフライパンは焼け具合が変わるものがあります) ●★印は、必ずレシピ(もっとIH!おうちメニューが増える本)に記載の材料・分量で作る。 ●調理物は、できるだけフライパンの中央寄りに載せる。 ※あっせんフライパンは、お買い求め先にお問い合わせください。
- ■調理の工程(ハンバーグの例)

メニューによって工程や音声は異なります。音声に従って調理してください。



焼く

かんたん焼き物調理/タッチアクセス機能





①本機の電源スイッチが入っていること

●NFC対応のスマートフォンには、夕

(その場合は、各端末メーカーにお問

●本機から1cm以内のところで、かざ

●すぐに反応しないときは、位置を少し

●スマートフォンを本機に強く当てな

●グリル調理中は、扉が熱いのでご注

(スマートフォンや本機が傷付く原因)

マークのないものもあります。

②スマートフォンに右の画面を

③スマートフォンの~ (FeliCa

プラットフォームマーク)を

い合わせください)

本機の一にかざす

してください。

いでください。


意ください。

ずらしてください。

選択中のみ点灯 「焼き物」を選ぶ



「メニュー番号」を 選ぶ



A-5 ポークソテー (消える)

● を押すと、逆順に選べる。

予熱をスタートする



予熱完了の音声が流れたら… 食材を入れて調理をスタートする



焼き上がりまでの

目安時間

予熱中は点滅、

予熱が終わったら消える

焼き物

裏返し1分前の音声が流れたら… 焼け具合を見て時間を調節する



焼き上がり1分前の音声が流れたら…



調理終了の音声が流れたら…

裏返しの音声が流れたら… 裏返す

焼け具合を見て時間を調節する





自動的に切れる



タッチアクセス機能を使えば

スマートフォン 専用アプリで、 さらに便利に



スマートフォンを本機にタッチして、焼き物/グリル メニューの温度・火力・時間を簡単に設定できます。

- ●「かんたん焼き物調理」よりも、さらに簡単に。
- ●レシピ検索や、お気に入りレシピの登録なども。 ※サービスの内容は、予告なく変更になることがあり ます。(最新の情報は:http://panasonic.ip/pss/ap/)

お知らせ

- ●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカー ドの技術方式です。
- ●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 夕 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標 です。

タッチアクセスを利用するには

準備(初めて使うとき)

- ()スマートフォンの対応機種を確認する
- →http://panasonic.jp/pss/ap/ ②専用アプリ「パナソニック スマートアプリ」
- をダウンロードする ●専用アプリは無料です。(ダウンロードに は別途通信料が発生します)
- ③パナソニックの会員サイト
- 「CLUB Panasonic で新規会員登録をする
- ●アプリを起動し、画面に従って登録してください。 (「CLUB Panasonic について: http://club.panasonic.ip/)
- ④アプリにログイン後、「新規登録 |を押し、家電登録を する

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能ご相談窓口

電話 อีวบ- 00 0120-878-832

パナは ハチサン


受付9時~20時

29 28

使い方

を確認する


表示させる




(更利)な機能 かんたん操作/電気料金累計表示

●電源スイッチを入れて、各設定を行ってください。

かんたん操作/かんたんプラス操作<T7/T5/T3タイプ>





電気料金累計表示



オールロック/ラジエントロック

オールロック/ラジエントロック





換気連動システムについて

換気連動システム対応の レンジフードなら…



加熱を始めると、 自動で換気が始まります

(加熱を止めると、換気も停止)


(一)で囲んだあたり)

お願い

送信部-

- ●送受信を妨げないため、次のことを守ってください。
- •手や頭で信号をさえぎらない。
- •送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向け
- •送信部に油汚れが付いたままにしない。
- テレビ・照明器具などのリモコンを使いながら操作しない。
- ●その他の理由でうまく送受信できない場合は、 レンジフード側で操作してください。 (レンジフードの取扱説明書へ)

エコナビ搭載の レンジフードなら、さらに…



メニューや火力、調理物の温度に合わせて、

換気の風量も

自動で変わります

お知らせ

- ●火力・調理状態を、レンジフードの調理センサーが検知して 風量を切り換えるシステムのため、次のような場合、風量は 変わりません。
- •煙の量・においの強さが変わったとき
- •レンジフード側で風量を変えたとき
- •レンジフード側で「おまかせ自動運転 |を解除している
- ●火力を変更しても、風量はすぐには変わりません。

レンジフードを自動で運転させたくないとき





同時に押す(約3秒)

■元に戻すときは、再度3秒押す。 (🔀 が消える)



(自動運転しないとき、表示される)


設定を変更する

音声ガイド/電気料金



ご家庭の使い方に 合わせて設定が 変更できます。

■電源スイッチを入れて、各設 定を行ってください。 (電源スイッチを切っても、 設定は記憶されます)



本体操作部

(現在の設定が表示される)



音声ガイド

音量を変えたい 説明を詳しくしたい 音声を消したい

本体操作部 ®

き。 音声 (1秒以上)

学》 押して 音声 設定を選ぶ



設定した火力やタイマー時間など

●電気料金の単価は、地域により異なります。(出荷時:22円/kWh)

※「かんたん焼き物調理」や「タッチアクセス機能」の使用中は、音声を消せません。

単価は、電力会社発行の「電気で使用量のお知らせ」などで確認できます。

住んでいる地域の 電気料金 単価で 料金を確認したい

本体操作部A

で単価を 変更する (現在の設定が表示される)

•調整範囲:1円~99円

(現在の設定が表示される)

・押し続けると、早送りできる。(5円刻み)

(約3秒)

同時に押す

※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。

(約3秒)

電源「入1/「切1の たびに出る 電気料金 表示を やめたい

| 本体操作部 A |



同時に押す

+

■表示させるとき

① → 日時に押す(約3秒)

② - か + 押す(単価が表示される)

③ ▶ + 同時に押す


※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。

少し高い…

設定を変更する 自動OFF時間/光るリング

ご家庭の使い方に 合わせて設定が 変更できます。

●電源スイッチを入れて、各設 定を行ってください。 (電源スイッチを切っても、 設定は記憶されます)



電源スイッチ 自動 OFF 時間を 遅くしたい

早くしたい

本体操作部C

同時に押す (約3秒)

+

で時間を選ぶ

*調整範囲: 5分·10分·15分·30分

(•॰॰। が点滅し、現在の設定が表示

同時に押す

※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。

〈T7/T5/T3 タイプ〉 電源「切」後の 光るリング 点滅を 消したい

本体操作部©

トッププレートの高温をお知らせする、光るリングの点滅は、消せます。

同時に押す (約3秒)

(現在の設定が表示される) 点滅するとき:「O」

点滅しないとき: [1]

で[1]を選ぶ

同時に押す

■点滅させるとき

※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。

※点滅を消したときは、天面操作部の「高温注意表示」で、トッププレートの状態を 確認してご使用ください。

こげつきお知らせ/揚げ物温度

天面操作部



煮る料理を しないときは こげつき お知らせを 解除 したい |天面操作部|

「加熱」メニューを選び(P.17)

こげつき表示

同時に押す(約3秒) (**こげつき** が消える)

| 「加熱」メニューを選び、 こりつき が表示されないことを確認する (約1分たつと、元の表示に戻る) (約1分たつと、元の表示に戻る)

■再設定するとき

手順1~3の操作で こけつき を表示させる。

※左右IHどちらの操作部で操作しても、左右IH両方の「こげつきお知らせ」が 解除/設定されます。

※左右旧ヒーターの一方でも使っていると、解除/設定はできません。

(予熱前や予熱中は、調整できません)

消えてから… (P.21)

実際の油温と本機の表示がずれる場合、

鍋に応じて温度を補正(調整)できます。

「揚げ物」メニューの「予熱」表示が

(約5秒)

で温度を調整 する

(180℃のとき)

調整範囲: -15° C· -10° C· -5° C· +5°C · +10°C · +15°C

同時に押す



■取り消すとき

「予熱」表示が消えてから、手順1~2で に戻し、 手順3で「調整」が表示されないことを確認する。

■調整した温度を確認するとき

「予熱 | 表示が消えてから、手順1で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

※調整後に別の鍋を使うときは、調整した温度を確かめてから調理してください。

いつも使う鍋に 合わせて 揚げ物の 温度を補正 したい

天面操作部

お手入れする 日常のお手入れ

■使用後しばらくは、 高温部に触れない

(やけどの原因)

◆電源スイッチを切り、各部が 冷めてからお手入れしてください。

汚れたらすぐ!

調理物や油は、焼き付くと取りにくくなります。

トッププレート

しっかり水ぶきする

■油汚れは… 洗剤を付けた ふきんでふく。




■汚れが取りにくいときは…

クリームタイプの クレンザー(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔でこすり取る。




- お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙)
- •こびりついた焦げ付きに。
- •日常の油汚れや、取りにくい汚れに。



使うたびに!

グリル扉・グリル皿

洗剤で洗う



●調理物を入れたままに したり、水や洗剤につけた まま長時間放置しない。 (フッ素樹脂が傷みます)


※外し方・取り付け方(P.39)

グリル庫内(側面・底面)

調理終了後は、特に底面が熱いため、ご注意ください。 (電源スイッチを切っても、しばらく温度が下がりません)

洗剤を付けた、ふきんやスポンジでふく

■汚れが取りにくいときは… スポンジのナイロン面でこすり取る。 (奥のセンサーや天面のヒーターに 当たらないようにする)



■グリル庫内の天井は…

加熱により油汚れを焼ききる、セルフクリーニング加工を採用しています。 →効果を保つため、油汚れが目立ってきたら、「お手入れ」機能で手入れする。

●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など



グリル皿には使わない

でふく

- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- 漂白剤など中性洗剤以外

●汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)

●変形させない。(扉が閉まらなくなります)

●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!

洗剤を使うときは…

次のものは使わないで!

● たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷付きます

- ・洗剤の注意書きを確認する!
- (フッ素樹脂が傷みます)

グリル扉には使わない

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

吸気口カバーには使わない

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ (塗装がはがれます)


こまめに…

ほこりや汚れを取り除いてください。

排気口 (グリル)

洗剤を付けた ふきんでふく

●割りばしに布などを 巻き付け、強く縛る。 (落とさないように する)



排気パネル・排気ロカバー

洗剤で洗う

(食器洗い乾燥機も 使えます)

●目詰まりすると、 異常を検知して、 火力が下がったり 加熱が止まること があります。




本体操作部周り・スイッチカバー

ふきんをよく絞り、水ぶきする



●スイッチカバーは、水洗いしない。

吸気ロカバー



ふきんをよく絞り、水ぶきする

- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が 下がったり加熱が止まることがあります。
- ■汚れが取りにくいときは… 外して水洗いする。
- ※外し方・取り付け方(P.39)

●使用後しばらくは、 高温部に触れない

(やけどの原因)

◆電源スイッチを切り、各部が 冷めてからお手入れしてください。



グリル庫内天井の油汚れが 目立ってきたら…

「お手入れ」機能でお手入れする

- ●天井には、加熱により油汚れを焼ききるセルフ クリーニング加工をしています。
- ●油の多い調理5~6回で1回程度が目安です。
- グリル皿を外す

(外さないと安全機能が働き、ヒーターが 切れます)

- 庫内の側面・底面が汚れていたら、 ∠ 台所用洗剤(中性)を付けた 布でふく
- 3 扉を閉める

4 「お手入れ」を 選ぶ

メニュ- (8回押す)

5 スタートする **プ**グリル 押す

> **15**分 グリル お手入れ 約20分 (庫内温度が高いと、長く なります)

終了すると…

自動的に切れる

●終了時は、庫内が高温になっています。

パッキンの交換

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなるなど、

グリル扉のパッキンが 傷んできたら…

パッキンを交換する

パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、 自動調理がうまくできません)

グリル皿ホルダ-


グリル扉

取り付けツィ

- ■ドアパッキン(裏表紙) (グリル扉用)
- ①古いパッキンを引っ張って 外す(10か所)
- ②新しいパッキンの凸部を、 **扉裏の穴にしっかり押し** 込む

テマエ表示

■ドアパッキン下 (裏表紙) (グリル庫内入り口用)



①古いパッキンを 引っ張って外す

■外し方

持ち上げる。

「テマエ」を

載せる。

■取り付け方

グリル扉側にして

スライドレールに

● グリル皿のツバ部を


グリル皿ホルダーに落とし込む。


- ②新しいパッキンの凸部(左右 2か所)を、穴にしっかり押し 込む
- ③残りの凸部(2か所)をしっか り押し込む

グリル皿

グリル扉 ■外し方 ■取り付け方 ①グリル皿ホルダーを起こす ●押しながら、抜く。 ②グリル扉取り付けツメを 3か所同時に差し込む







②吸気口 カバーを 引き抜く

くぼみに

■取り付け方

①吸気口カバーの 凸部(2か所)を 奥まで差し込む

②スイッチカバー をしっかり はめる

本体操作部は

開いておく

グリル皿ホルダー

使えない

使用中に

●電源スイッチは入っていますか?

- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようになっています。 ⇒少し長めに押す。
- ●オールロックしていませんか?(オールロック時は、天面操作部のボタン 表示も消えています〈T7/T5/T3タイプ〉)(P.31)

ここを確かめてください

●カウントタイマー使用中は、後ろIHやラジエントヒーターが使えません。

「電源スイッチ自動OFF」が働きました

- ●電源「入」のまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、自動的に切れます。 ➡再度、電源スイッチを入れる。
- ⇒自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.34)

「切り忘れ自動OFF」が働きました

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーターやラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分)
- → 再度、ボタン操作する。
- •長時間の調理をするときは、タイマーを使う。
- 「ふきこぼれお知らせ」や「こげつきお知らせ」が働いていませんか? →鍋の状態を確認し、お知らせ表示を消す。(P.15、18)

<T1タイプ> ラジエントヒーターが ついたり消えたりする

ヒーターが切れていた

●自動的に温度調節しています。(故障ではありません)

ブレーカーが落ちる

- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した場合に ブレーカーが落ちることがあります。(P.46)
- →お買い求め先にご相談ください。

- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま、操作していませんか?

● 水などが、ボタンの周囲に付いていませんか?

- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ⇒電源スイッチを切り、付いているものを取り除き、再度、電源スイッチを入れる。 •揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。

●「かんたん操作」に設定していると、加熱・揚げ物 だけ操作できます。

●「かんたんプラス操作」に設定していると、加熱·揚げ物・焼き物 が

操作できます。(加熱・焼き物 には「タイマー」が使えます)

→「かんたん/かんたんプラス操作」を解除する。(P.30)

天面操作部のボタンの

天面操作できない

周囲を触っても作動する

<T7/T5/T3タイプ> 左右IHヒーターで

- 加熱 ① 焼き物 公 が
- 選べない
- ●タイマーが使えない
- ※右川には、<a>ペニューはありません。

<T7/T5/T3タイプ> 切/入を押しても

自動炊飯を中止できない

●誤って押しても簡単に止まらないようになっています。 ⇒少し長めに押す。

メニュー表示が消える

●左右川でメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

自動炊飯<T7/T5/T3タイプ>・ グリルの残時間表示が

途中で増える、減る

●残時間は、スタート時には目安時間が表示されます。調理物の種類や量など を判定後、適切な調理時間に切り換わります。

こんなときは

<T7/T5/T3タイプ> 電源スイッチを切ると、 トッププレート高温時の

光るリングの点滅が暗くなる

エコナビランプがつかない

(故障ではありません)

●消費電力を抑えるため、電源スイッチを切ったあとは少し暗くなります。

ここを確かめてください

- ⇒点滅が気になるときは、消せます。(P.34)
- ●エコナビ運転は、「揚げ物」「焼き物」メニューで働きます。

加熱中に 鍋から音がする

- ●鍋の種類によって、「キーン |「ジー |「ブーン | など共振する音がして、取っ手 にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。 (異常ではありません)
- →鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

<T5タイプ> 左右の旧で

鍋の音の大きさが違う

●シングルオールメタルでは、同じ鍋を加熱していても、左右のHで音の大きさ が違う場合があります。(故障ではありません)

<T7/T5タイプ> 加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

本体内部の音が

大きくなったり 小さくなったりする ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転モード(4 段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなります)

●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を切り換える音がしま

電源スイッチを切っても ファンの音がする

- ●本体内部の温度が高い間は、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まります)
- 音声ガイドが聞こえない
- ●音声を消していませんか?(P.33)

す。(故障ではありません)

はじめてガイドが 長い、止まらない

●すべてを説明するのに、約8分かかります。 →途中で終了したいときは、
 を押す。(P.10)

料金の 表示が高い、安い

- ●表示する金額は、電源スイッチを入れてから切るまでの累計です。 ●出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。
- ⇒地域に合った電気料金単価に変更する。(P.33)
- 電源スイッチを入れて ●約30秒の間に、いずれかのボタンを操作しませんでしたか? (使用開始と認識し、前回の料金は消えます)

約30秒たっていないのに 電気料金の表示が消える

物や水などが付いて、び表示された場合も同じです。

扉の左側から風が出る

庫内が明るくなったり ●温度調節するために、ヒーターへの通電を調節しています。 (故障ではありません) 暗くなったりする

庫内 上側の左右の ヒーターがつかない ●中央のヒーターは、調理中に庫内が見えるように明るくなりますが、左右の ヒーターは、明るくならずに加熱します。(故障ではありません)

●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも風が少し出ます。

故障かなっ

要なとき

こんなときは

HLーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●火力表示が勝手に下がる
- ●火力が上げられない
- ●使えないヒーターや メニューがある

<T7/T5タイプ>

火力が[9]にならない

<T7/T5タイプ>

- アルミ・銅鍋を使うと
- 「7」「8」の火力が弱い
- ●火力が勝手に下がる
- ●予熱時間が長い
 - ●油温がずれる
- ●予熱時間が長い ●温度がずれる

沸騰しても ブザーが鳴らない

ここを確かめてください

「温度過昇防止」が働きました

- 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に 火力が弱くなります。(火力表示は変わりません)
- ・温度が下がると、元に戻ります。
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか?
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しています。(P.46)
- •IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、 ▶ を押してもピピッと 鳴って火力が上がらないことがあります。
- 切/スタート や 切/入 を押しても、ピピッと鳴って受け付けない ことがあります。

●アルミ・銅鍋を使っていませんか?

- アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が約10~15% 弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)
 - ➡加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使っていませんか? (動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがあります)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.13)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターから鍋をずらしませんでしたか?
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gより多い油を入れていませんか?
- ■熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなる ものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります)
- → ⑤ CH·III ⑤ I II マーク付きの鍋をお勧めします。(P.20)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、揚げ物の温度を補正する。(P.35)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- 予禁表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- → (**⑤** CH·IH) (**⑤** IH) マークのフライパンを使う。(P.20)
- ※温度がずれる場合は、 ✓ ▷ で設定温度を調節する。(P.21)

● 沸騰が約3分続いてから鳴ることがあります。(P.23)(異常ではありません)

- ●鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1L未満の水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか?
- 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、切/スタートを押す。

こんなときは

ブザーが鳴ったのに

沸騰していない

時間が長くかかる

●吹きこぼれても すぐに加熱が止まらない

- ●加熱が止まったときの 吹きこぼれ量が 多い(少ない)
- ●吹きこぼれても 加熱が止まらない

ふきこぼれお知らせ

こげ

●吹きこぼれていないのに 加熱が止まる

加熱が止まったときの 焦げ付きが多い(少ない)

- つきお知らせ ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない ●焦げ付いていないのに
 - 加熱が止まる

<換気連動システム対応の レンジフード> Hクッキングヒーターを使っても レンジフードが 連動しない

<換気連動システム対応・ エコナビ搭載のレンジフード>

- ●煙が出たり焦げ臭いのに
- 風量が強くならない ●火力を変更しても
- 風量が変わらない

ここを確かめてください

- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水をつぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ⇒沸かし足りないときは、加熱 1 (*) で沸騰させる。(P.18)
- ●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)
- 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が 止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。
- ●加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きこぼれることがあり ます。(牛乳・豆乳・スープ・お粥・寒天など)
- 少しずつ吹きこぼれていませんか?
- ●やかんの注ぎ口からの飛び散りでは、すぐに加熱が止まりません。
- ●鍋がずれていたり、途中でずらしていませんか?
- ●鍋底・トッププレートがぬれていませんか?
- 「センサー(P.18) | の上に吹きこぼれていないと、検知できません。
- ■蒸留水など極端に純度が高い水を使っていませんか?
- ●鍋の周辺をぬれぶきんでふいたり、金属製のおたま・鍋などや、調味料・液体が 入った容器・ビンなどを置いていませんか?
- ●飛まつ程度でも、吹きこぼれを検知して加熱が止まることがあります。
- ●左右 I Hとも「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニューで調理している 場合(加熱 ① と加熱 ① 、または加熱 ① と ②)、片方で吹きこぼれを検知 すると、両方の加熱が止まります。
- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱
- が止まるときの焦げ付き方は変わります。
- 「こげつきお知らせ」を解除していませんか?
- ●「6」以上の火力では、働きません。
- ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすもの、パエ リアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まることがあります。
- ⇒お知らせ表示を消し、再加熱する。(P.15)
- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、解除する。(P.35)
- ●手や頭で信号をさえぎっていませんか?
- ●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けていませんか?
- ●送信部が油で汚れていませんか?
- ●本体操作部に いませんか? (P.32)
- ●換気連動システム対応のレンジフード以外は、連動しません。
- ●換気連動システム対応のレンジフードであっても、信号の種類が異なる場合
- は連動しません。
- ●風量は、調理状態(メニュー・火力・温度など)に応じて変わります。 (煙の量・においの強さには連動しません)
- ●風量は、火力を変えてもすぐに変わりません。
- →強制的に風量を変えたいときは、レンジフードで風量を変える。
- ●レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していませんか?
- →レンジフードの「エコナビ」ボタンで、「おまかせ自動運転」を再設定する。

故障かなっ

要なとき

こんなときは

<換気連動システム対応・ エコナビ搭載のレンジフード> 調理途中で

風量が変わらなくなった

<換気連動システム対応・ エコナビ搭載のレンジフード>

その他の理由で うまく連動しないときは

ここを確かめてください

●レンジフードで強制的に風量を変えると、風量は連動しなくなります。 →レンジフードの「エコナビ」ボタンで、「おまかせ自動運転」を再設定する。

レンジフードの操作部を使ってください。 (レンジフードの取扱説明書へ)

こんなときは

タッチアクセス機能 スマートフォンをかざしても 反応しない

その他、表示・操作の 内容がわからないときは

ここを確かめてください

- ●スマートフォンの画面に 🛂 が表示されていますか?
- ●かざす位置がずれたり、離れたりしていませんか?
- →本体操作部の から 1cm以内に近づける。
- ●スマートフォンを早く動かしたり、早く離すと反応しないことがあります。
- ●スマートフォンの種類によって、感度や通信時間が異なります。
- ●アプリ内のヘルプ機能やパナソニックのWebサイトをご覧ください。 →http://panasonic.ip/pss/ap/

こんな表示が出たら…

表示

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター 目詰まり検知

- 吸気口力バー・排気パネルをふさいだり、ほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする。(P.37)

出版

天面操作部 異常検知

- ●天面操作部に水や物が付いていたり、吹きこぼれていませんか?
- →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- ●天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか?
- (タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除きます)

アルミ加熱 高温検知

アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか?
- ●底に反りや変形がありませんか?
- ●底に異物や汚れがこびりついていませんか?
- ●鍋がヒーターの中央からずれていませんか?(そのまま放置すると、表示が消えて 加熱が始まりますが、温度が上がると再び表示されることがあります)

火力表示が 保温 1 2 3 4 5

鍋なし 自動OFF 小物 自動OFF

- ●鍋はヒーターの中央に置いていますか?
- ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.12)
- ●オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を 使っていませんか? (P.22)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)

表示

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーター/グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

空焼き 自動OFF

- 約15分間空焼きしませんでしたか?→鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作する。 •鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- •火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。
- ■誤って、「加熱」メニューのときに油を予熱しませんでしたか?

- トッププレート 高温自動OFF
- ●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

- 不適鍋 自動OFF
- ●オールメタルIHで、アルミ・銅鍋など、自動湯沸かしに使えない鍋を 使っていませんか?(P.22)

- 揚げ物不適鍋 自動OFF
- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。 ((**⑤ CH·H)** (**⑤ I H)** マーク付きの鍋をお勧めします)(P.20)
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?

- 남극낙
- 揚げ物鍋ずれ 自動OFF
- ●鍋がずれていませんか? ●800gを超える量の油を入れていませんか? ●「予熱」表示中に、食材や菜ばしを入れませんでしたか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおせます。

- 11 12
- グリル高温 自動OFF
- ■調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか? 2排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- → 1 すぐに電源スイッチを切る。 ③ ブレーカーを切る。
- •炎が消えるまで扉を開けないでください。


- **お手入れ異常** グリル皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか? ●グリルの庫内に水がこぼれていませんか?⇒庫内が冷めてからふき取る。
- ■以上の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・

故障です。修理をご依頼ください。

→電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「計」のあとの2桁の数字)をお買い求め先または修理 ご相談窓口にご連絡ください。

タイプ		T75	7イプ	T5夕	7イプ	T3 <i>5</i>	7イプ	Tlタイプ			
品番		KZ-T773S	KZ-T763S	KZ-T573S	KZ-T563S	KZ-T373S	KZ-T363S	KZ-T173S	KZ-T163S		
電源		単相200 V (50-60 Hz 共用)									
総消費電	 カ	5,800 W/4,800 W(切換式) ※待機電力:ゼロ (電源スイッチ [切]の状態)									
	幅	752 mm	602 mm	752 mm	602 mm	752 mm	602 mm	752 mm	602 mm		
大きさ (約)	奥行				567	mm					
(43)	高さ				231	mm					
グリル皿	大きさ(約)			ф	畐254 mm×	奥行372 mr	n				
	天井までの高さ(約)				74						
質量(約)		28.4 kg	27.3 kg	27.1 kg	26.0 kg	25.8 kg	24.7 kg	25.3 kg	24.2 kg		
	最大火力	3,00 (アルミ・銅				3,00	W 00				
左旧 ヒーター	火力調節(約)	10月 120 W相当 (アルミ・針 150 W相当	銅:9段階								
	焼き物温度調節(約)		5段階 140~230 ℃								
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃									
	自動調理		湯沸かし								
	調理タイマー		1分~9時間30分								
	最大火力	3,000 W* (アルミ・銅: 2,500 W)					00 W				
右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W 10段階 120 W ¹ (アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)					/相当~3,000) W			
ヒーター	焼き物温度調節(約)	5段階 140~230℃									
	揚げ物温度調節(約)		7段階 140~200℃								
	調理タイマー					間30分					
	最大火力				00 W						
後ろIH	火力調節(約)		7.	段階 90 W		W		,			
ヒーター	自動調理			炊飯(1~							
	調理タイマー			1分~9時	間30分			/			
ラジエント	最大火力								0 W		
ヒーター	火力調節(約) 調理タイマー							3段階 340 W			
	調理ダイマー				1 05	50 W		1万~	30分		
	自動調理			 競き 切身/干		o w :)·惣菜(とり)	カ グラクン	<u>焼きなす)</u>			
グリル	温度調節(約)		出(工)安防	TC 別才/ T	8段階 14		4 ノフフノ	死に体9)			
2.570	手動火力調節(約)			3段階			N.相当				
	調理タイマー	3段階 1,100 W相当~1,600 W相当 手動:1分~30分 温度設定:1分~60分									
.1. 4	<u> 剛生ノイマ</u> □										

- *鉄·ホーロー鍋を使った場合
- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えないよう、次のようにIHヒーターの火力を制限します。 <T7/T5/T3タイプ>
 - ●火力表示はそのままで、火力が弱くなる。●火力が1~数段階下がる。●火力を上げたりスタートできない。 総消費電力を4800Wに設定しているときは…
 - ●揚げ物・焼き物・自動湯沸かし・自動炊飯メニューは、すべての旧とグリルを同時に使えない。
- <T1タイプ>
- 火力表示はそのままで、火力が弱くなる。● 火力が 1~数段階下がる。
- ●火力を上げたりスタートできない。
- ●揚げ物·焼き物·自動湯沸かしメニューは、4つのヒーター(左右IH・ グリル・ラジエント)を同時に使えない場合がある。
- 総消費電力を4800Wに設定しているときは…
- 4つのヒーター(左右H・グリル・ラジエント)を同時に使えない。
- ➡高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力 を弱めてください。
- ■本機はご使用環境などに合わせて総消費電力を切り換えられます。(出荷時:5,800W) 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は、主幹ブレーカー)をご確認いただ き、総電気容量が60A未満の場合は総消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。 ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。



保証とアフターサービス(よくお読みください)

■使い方·お手入れ·修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買い求め先						
電	話	()	_		
お買い.	上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.40~45)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	THクッキングヒーター
品		番	
故障	章の壮	犬況	できるだけ具体的に
		:	表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
 - 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時

電話 ターー 000 0120-878-365 ※携帯雷話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 00 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	25 (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	25 (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
北海道	旭川	23 (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯広	25 (0155)33-8478	带広市西20条北2丁目23-3	计称种位	大 阪	23 (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	23 (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	迎畝地区	奈 良	2 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
申小孙区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国李区	出 雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	23 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四田李区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福 岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
山部地区	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	25 (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	油縄州区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	가 하면 가면 (조)			
	北海道 地区 東北地区 首地区 中部地区	北地 東 首地 部区 区 图 区 图 区 图 区 图 区 图 区 图 区 图 图 区 图	北海道 地区 地区 で(0166)22-3015 帯広 で(0155)33-8478 函館 で(0138)48-6630 青森 で(0172)62-0880 秋田 で(018)868-7008 岩手 で(019)645-6130 宮城 で(022)387-1117 山形 で(023)641-8100 福島 で(024)991-9308 栃木 で(028)689-2555 群馬 で(027)254-2075 茨城 で(029)864-8756 埼玉 で(048)728-8960 千葉 で(045)247-9700 山梨 で(055)222-5822 神奈川 で(045)847-9720 新潟 で(055)266-0180 石川 で(076)280-6608 富山 で(076)280-6608 富山 で(076)280-6608 富山 で(076)280-6608 富山 で(076)21-0622 長野 で(052)819-0225 岐阜 で(058)278-6720	地区 地区 地区 地区 地区 地区 市広 10166)22-3015 地川市2条通16丁目1166 帯広 10155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 10138)48-6630 函館市西桔梗町589-241 青森 10172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 秋田 1018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 1019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 1022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 1023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 1023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 1028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 茨城 1029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 1048)728-8960 福川市赤堀2丁目4-2 千葉 1043)208-6034 東京 1033)208-6034 東京 1035)222-5822 神奈川 1036)222-5822 神奈川 1036)222-5822 神奈川 1036)222-5822 神奈川 1036)222-5822 神奈川 1036)2386-9180 新潟市東区東明1丁目8-14 福井 1036)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 神田 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 中田 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 中田 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-11 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-12 1036)386-9209 松本市寿北7丁目3-12 1036)386-9209 1036)386-9209 1036)386	地区 地区 でいっちの 地区 地区 地区 でいっちの 地区 地区 でいっちの 地区 でいっちの 地区 でいっちの 地区 でいっちの 地区 でいっちの でいっちの 地区 でいっちの でいっちの 地区 地区 でいっちの 地区 地区 地区 でいっちの 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地	北海道 地区 部 (0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166 京都	地区 地区 市広

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html